

مشتری گرامی، باست انتخاب این محصول **Atlas Filtri** که ساخت ایتالیا می باشد از شما سپاسگزاریم.

دستور العمل های کلی نحوه استفاده

- فقط برای فیلتر کردن آب با pH بین ۶.۰ تا ۹.۵ استفاده کنید. اگر pH آب پایین تر یا بالاتر از محدوده بود، فقط از جایگاه هایی استفاده کنید که علامت PP (پلی پروپیلن خالص) دارند.
- در صورت فیلتر کردن آب شرب، بدون اجرای عملیات ضد عفونی قبل و یا بعد از فیلتر، با آب غیر مطمئن یا آبی که کیفیت آن مشخص نیست استفاده نکنید.
- در برابر این روش محافظت کنید، فقط مدل هایی که دارای ای کاسه غیر شفاف بوده و با علامت AB یا BW مشخص شده اند را در زیر نور مستقیم نصب کنید.
- با نصب یک شیر یا کپطره در برابر جریان برگشتی محافظت کنید.
- ریگولاتور کنترل فشار برای محافظت از شما هنگامی که فشار از حد ذکر شده روی برجسب کالا بالاتر رود.
- با نصب تجهیزات ضد ضربه قوچ (منبع انبساط) در برابر ضربه قوچ محافظت کنید. برای آگاهی از تجهیزات قابل استفاده به نقصه ارایش نصب (شکل C) رجوع کنید.
- در مجاورت تجهیزات بر قی نصب نکنید.

هشدار

- شرایط کاری را مطابق با آنچه در برجسب نصب شده روی دستگاه مشخص شده است رعایت کنید.

- اگر برجسب استکاری شده است، آسیب دیده، خوان نیست و یا در جای خود قرار ندارد از نصب کردن خودداری کرده و با فروشنده **Atlas Filtri** خود تماس بگیرید.

دستور العمل های نصب

هشدار

- پیش از نصب، پرسی کرده و مطمئن شوید که سیستم هیدرولیک مطابق با قوانین و مقررات فنی جاری نصب و راه اندازی شده باشد.
- دستگاه ها را در اتاق ایام محفوظ و بدور از شرایط بیرونی گرمای پیش از حد نصب کنید.

به شکل های رسمی کنید:

- A) نمایش جهت های IN-OUT و محل نصب هواگری (VV) در مدل های مختلف.
- B) نمایش ارایش نصب:

1. لوله های اصلی آب شهری ۲. شیر یا کپطره ۳. کاشه فشار ۴. با پس ۵. تجهیزات ضد ضربه قوچ (منبع انبساط) - برای آگاهی از حجم مناسب تجهیزات (V) بسته به قطر لوله کشی (Ø) به جدول مراجعه کنید ۶. واحد فیلتر اسپون برای هر مدل ۷. سایر تجهیزات کمکی مخصوص فشارسنج ها و ایا کیت تخلیه برای مدل های دارای کیت تخلیه S (دارای کیت تخلیه) و SM (دارای کیت تخلیه) و فشارسنج *
- * فشارسنج ها: مقداری نوار آب بندی دور روزه فشارسنج بسته و آنها را معموم اما بدون سفت کردن بیش از حد روی درگاه های روزه دار ۱/۸" بالای کلگی پیچ کنید؛ در زمان راه اندازی محصول، در صورت نشت آب مقداری نوار آب بندی پیشتر پیچیده و ایا سفت تر پیچ کنید. در مورد مدل های K (بسته به کلگی پیچ) در پیش های ای و فشارسنج ها را طبق روال فوق پیچ کنید. برای محصولات دارای پلاگ (پیچ) مربوط به ماتورت: پلاگها را (به همراه حلقه های چنبری موجود) حکم پیچ کنید.
- * کیت تخلیه: نوک پلاستیکی را در درگاه روزه دار برای تخلیه زیر بنده پیچ کنید، شیر توپی را روی نوک پیچ کرده و مطمئن شوید که واشر شیر در جای خود باند، سپس شیر توپی را در قیف تخلیه یا شلنگ نگهدار پلاستیکی پیچ کرده و مطمئن شوید که واشر در جای خود باشد. برای محصولاتی که پلاگ تخلیه دارند: پلاگ را حکم پیچ کنید.

نصب و راه اندازی

- لوله های اصلی آب را بسته به این روش نصب کنید.
- با استفاده از مرآتک ای دیواری اصل بعنوان حائل و یکی گاه از بروز کلیه ا نوع انتش ها جلوگیری کنید (اگر لوازم اصل ضمیمه نبودند از فروشنده بخواهید آنرا به شما بدهد) به استثنای جایگاه های دارای علامت DP DS.
- نصب پس ای پس توصیه می شود.
- ورودی را به آن سمت از دستگاه که علامت IN دارد و خروجی را به آن سمت از دستگاه که علامت OUT دارد وصل کنید.
- با اتصالات اسیلانه ای ISO ۲۲۸) و ترجیحاً شلنگ های منطبق به لوله ها وصل کنید.
- قطع در سوراخ ای اتصالات با قفل باریک شونده (مخروط) (ANSI/ASME B1.2۰) وصل کنید که دستگاه در کلگی خود دارای علامت NPT باشد، ترجیحاً از شلنگ های منعطف استفاده کنید.
- برای درزگیری اتصال ها فقط از نوار درزگیری استفاده کنید.
- اگر دستگاه بدن کارتریج ای ارانه شده است، کاسه جایگاه را با کلگی نصب کرده و با آجرهای اصل ضمیمه نبودند از فروشنده بخواهید آنرا به شما بدهد).
- لوله های اصلی ای را باز کنید.
- شیر هواگیری را باز کرده و منتظر شوید تا هوا تخلیه شود، سپس شیر هواگیری را دوباره در جای خود بسته و محکم کنید.

هشدار

- از عدم نشست آب اطمینان حاصل کرده و اتصال شری مخزن و تانک مخزن را حتماً کنترل کنید. تا ۴۸ ساعت پس از نصب و به کار اندازی، اتصال را چک کرده و از عدم نشست آب اطمینان حاصل کنید. از صورت نشت، حلقه چنبری را روینگ را با روغن لوبریکیت اوریجینال روغن کاری کنید، دوباره شری را به تانک وصل کرده و کنترل نشست را مثلاً قبل تکرار کنید. حلقه چنبری، لوبریکیت اوریجینال و مابقی قطعات بدنی را از فروشنده کلاً دریافت کنید.
- > نکته: بعد از نصب و پیش از استفاده، یک مصرف کننده (شیر) آب را در پایین دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنید و اجزاء دهد آب برای حداقل ۵ دقیقه جریان باید.

نگهداری

- جایگاه را در فرامل دوره ای منظم با آب سرد و یک اسفنجه نرم تمیز کنید. کاسه جایگاه را حداقل هر ۵ سال بکار نهادن تعویض کنید.
 - کارتریج با شارژ کرده و یا کارتریج را با توجه به چهت نشان داده شده در بسته بندی/بروکور/برجسب یکی آن تمیز کنید.
 - اگر برای مدت طولانی استفاده نمی کنید: کارتریج با را بردازید. هنگام شروع دوباره استفاده: از یک کارتریج جدید یا استفاده شده
- برای راه اندازی دوباره پس از هر چک آب و یا تعویض، وقتی که سری از مخزن باز شده است و پیش از اتصال آن ها، حلقه ی چنبری را تعویض کرده و هوزینگ را با روغن لوبریکیت اوریجینال روغن کاری کنید. از عدم نشست آب اطمینان حاصل کرده و اتصال شری مخزن و تانک مخزن را حتماً کنترل کنید. تا ۴۸ ساعت پس از نصب و به کار اندازی، اتصال را چک کرده و از عدم نشست آب اطمینان حاصل کنید در صورت نشت، هوزینگ را باز کرده و حلقه چنبری را تعویض کنید، پیش از تعویض حتماً هوزینگ را با روغن لوبریکیت اوریجینال روغن کاری کنید، دوباره شری را به تانک وصل کرده و کنترل نشست را مثلاً قبل تکرار کنید. حلقه چنبری، لوبریکیت اوریجینال و مابقی قطعات بدنی را از فروشنده کلاً دریافت کنید.
- > نکته: بعد از این جام کار های نگهداری و پیش از استفاده، یک مصرف کننده (شیر) آب را در پایین دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنید و اجزاء دهد آب برای حداقل ۵ دقیقه جریان باید.

تعویض کارتریج فیلتر

- قوانین و مقررات جاری با در خصوص نحوه دور اندختن کارتریج ها را رعایت کنید.
1. لوله های اصلی آب را قفل از باز کردن در بسته بندی/بروکور/برجسب بگیرید.
 2. باز کردن کاسه از کلگی، جایگاه را باز کنید.
 3. باز کردن کاسه از کلگی، جایگاه را باز کنید.
 4. کارتریج مصرف شده را بردارید.
 5. جایگاه فیلتر را با سرد و یک اسفنجه نرم تمیز کنید.
 6. لفاف سته بندی کارتریج جدید را باز کرده و لفاف سته بندی را دور بیندازید. بروکور/برجسب را با دقت مطالعه کرده و آنرا برای مراجعات آتی نگهدارید.
 7. کارتریج جدید را فرار داده و آنرا در جایگاه بگذارد.
 8. او-رینگ را با رواتنس اصل LubriKit روانکاری کرده یا یک او-رینگ جدید بجای آن قرار دهد (اگر لوازم اصل ضمیمه نبودند از فروشنده بخواهید آنرا را به شما بدهد).
 9. کاسه جایگاه را با استفاده از آجرهای اصل به کلگی جایگاه محکم کنید. پیش از حد سفت نکنید.
 10. لوله های اصلی آب را باز کنید.
 11. منظر شوید تا هوا از شیر هواگیری تخلیه شود، سپس شیر هواگیری را دوباره در جای خود بسته و محکم کنید.
- > نکته: بعد از این کار و پیش از استفاده، یک مصرف کننده (شیر) آب را در پایین دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنید و اجزاء دهد آب برای حداقل ۵ دقیقه جریان باید.

توجه: استفاده کردن از کارتریج ها متفاوت با انواع اصل **Atlas Filtri** ضمانت را باطل خواهد کرد

کارتریج ها اصل را از فروشنده خود بخواهید. مجموعه متنوعی از کارتریج های فیلتر اصل www.atlasfiltri.com موجود می باشد

توجه: قیم های را راهنمایی چهت آسان شدن نصب و کارهای نگهداری در www.atlasfiltri.com موجود می باشد

ضمانت ها

- برای شناسنایی دستگاه، برجسب موجود روی بسته بندی را نگهدارید.
- خارج از اتحادیه اروپا (UE)، دستگاه دارای یک ضمانت محدود ۱۲ ماهه از تاریخ خرید درج شده روی رسید عادی می باشد. تهدید به تعویض جایگاه هایی است که معروف بودن آنها به ایات رسیده باشد، هزینه حمل، نیروی کار چهت نصب و با سایر مخارج تمپیر ای را شامل نمی شود. هیچ ضمانتی برای عملکرد فیلتر اسپون و یا رسوب زدایی موجود نیست چون که بسته به شرایط اب معلق و مصرف آب متغیر هستند.
- در صورت بروز هرگونه اختلاف، دادگاه پادونارا بخوان حوزه رسیگی کننده و اجد شرایط انتخاب کرده و قوانین و مقررات کشور ایتالیا حاکم خواهد بود.